

HI-K96

ترازوی آشپزخانه دیجیتال فوق باریک هایتک  
با دکمه های تمام لمسی



hi-tec

## HI-K96

### ترازوی آشپزخانه دیجیتال هایتک

#### مشخصات

- ظرفیت: 5000 گرم
- 5000g, 176.4oz, 11lb:0.4oz, 5000ml
- روشن شدن با لمس کلید on و خاموش شدن خودکار
- دقت سنجش: 1 گرم
- پیغام خطای ظرفیت بیش از حد (> 5100g): "EEEE"
- نمایشگر اعلام اتمام باتری: نمایش شکل باتری بر روی صفحه نمایش
- منبع تغذیه ترازو: باتری (3×1.5V AAA)
- کلیدهای تمام لمسی
- با عملکرد TARE (توزین بدون محاسبه وزن ظرف)
- اندازه سطح ترازو: Ø 17 × 20 سانتیمتر

#### نکات مهم

از گذاشتن و یا انداختن وسایل سنگین بر روی ترازو جداً خودداری کنید.



برای تمیز کردن دستگاه از دستمال نم دار استفاده شده و همچنین از شوینده ها و مواد ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نشود. پس از وزن کردن مواد غذایی حتماً ترازو را تمیز و پاک کنید. (از اسید سیتریک به هیچ عنوان استفاده نشود)



#### نحوه تعویض باتری

- در ابتدا بایستی روکش باتری ها (در پشت ترازو در محل باتری جاگذاری شده است) را جدا کنید.
- از قرار گرفتن صحیح سرهای +/ - باتری اطمینان حاصل نمایید.
- استفاده از ابزار صحیح جهت تعویض باتری

## نحوه استفاده

1. برای روشن کردن ترازو ابتدا بایستی کلید "ON/OFF/TARE" را لمس کنید تا دستگاه روشن شود، برای مدت زمان کوتاهی تمامی علائم بر روی صفحه نمایش داده شده و هنگامیکه علامت "0" نمایان شد، ترازو آماده اندازه گیری خواهد بود.
  2. برای انتخاب واحد ترازو دکمه سمت چپ "UNIT" را لمس کرده و واحد مورد نظر (گرم) را انتخاب نمایید. در انتخاب واحد اندازه گیری دقت نمایید.
  3. برای استفاده از عملکرد "TARE" کلید "ON/OFF/TARE" را لمس کنید، ترازو پس از 1.5 ثانیه عدد "0g" را نشان می دهد. به عنوان مثال اگر کاسه ای بر روی ترازو قرار دهید و دکمه TARE را لمس کنید عدد صفر نمایش داده شده و شما می توانید ماده مورد نظر خود را بدون محاسبه وزن ظرف اندازه گیری کنید. پس از برداشتن ظرف از روی ترازو، عدد نمایش داده شده منفی خواهد بود.
- توجه: دستگاه پس از نمایش "0" و یا ثابت شدن مقدار اندازه گیری به صورت اتوماتیک بعد از 2 دقیقه خاموش می شود. در صورتیکه قصد استفاده از دستگاه را ندارید با لمس کلید "ON/OFF/TARE" آنرا خاموش کنید تا از مصرف باتری جلوگیری شود.

## نکات مهم

- 1) ترازوی آشپزخانه بایستی در سطح افقی و صاف (بدون لرزش) قرار داده شود.
- 2) دستگاه را در دمای معمولی اتاق قرار دهید.
- 3) از قراردادن دستگاه در محل مرطوب و خیس جداً خودداری نمایید.
- 4) در صورت باز شدن ترازو، دستگاه از کارانتی خارج است.
- 5) در صورتیکه ترازو در نزدیک امواج الکترومغناطیس (رادیو و ...) مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است امواج بر عملکرد ترازو تاثیر گذاشته و توزین صحیح انجام نشود و یا ترازو در حین توزین خاموش شود.
- 6) دستگاه شامل یکسال گارانتی معتبر شرکت فاره است.
- 7) باتری دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

## ♥ درباره شرکت های تک

شرکت های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری شرکت های تک مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است شرکت های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور و ... است را با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر  
مراجعه نمائید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

محصولات های تک با کارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 